CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA rev. 00

STIVALE PER BOSCAIOLO SB E

Informazioni generali

Stivale in gomma naturale per la protezione contro il taglio della motosega secondo la normativa EN ISO 17243:2013.

Dettagli costruttivi

Fodera gambale: MAGLIA DI COTONE CANVAS.
Peso (min.): 250 gr/mq.
Spessore (min.): 0,60 mm.
Fodera sottopiede: MAGLIA DI COTONE CANVAS.
Peso (min.): 1000 gr/mq.
Spessore (min.): 5,00 mm.
Suola: NITRILE BUTADIENE.
Tomaia: 70% GOMMA NATURALE, 30% STYRENE BUTADIENE.
Puntale: ACCIAIO.
Colore: VERDE/ARANCIO.
Taglie: 39-47.

Codici articoli

Taglia	Codice
39	47504
40	47505
41	47506
42	47507
43	47508
44	47509
45	47510
46	47511
47	47280

Certificazioni

DPI di 2ª categoria: soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN ISO 20345:2012 SB E e la normativa EN ISO 17243:2013 (classe 3, velocità massima della catena fino a 28 m/s).
Resistenza suola agli oli: Immersione in Iso-Octano (22 ore a 22 °C) 1% max. alterazione del volume.
Marcatura CE, che attesta la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).
SB: puntale di sicurezza + calzatura antistatica + suola resistente agli olii minerali + suola anti-shock + suola antiscivolo.
E: assorbimento energia zona tallone.

Applicazioni

Settore agricolo e forestale.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.
Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.
Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettro-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.