

ARTICOLI PER IL FUOCO E IL BARBECUE

BARBECUE PORTATILE DA TAVOLA **cod. art. 42676**

Mini barbecue portatile da tavola, diam. 35 cm smontabile, ideale per campeggi. Peso complessivo di 1,7 kg.



NOTE:



ACCENDIFUOCO ZUCCHERINO **cod. art. 42919**

Cubetti accendi fuoco del peso complessivo di 220 gr., confezionati in scatola a colori contenente 40 cubetti. Tempo di combustione: 5/6 minuti. Stoccare a temperatura ambiente al di sotto di 60°C. Tenere lontano dai bambini e da fonti di accensione / fonti di calore.



TRONCHETTO SPAZZASTUFA **cod. art. 91510**

Tronchetto a base di paraffina, segatura di faggio ed altre sostanze. Una volta acceso, arderà per circa 45 minuti, emanando fumi che provocano il distacco della fuliggine per azione catalitica. Il prodotto è imbustato, inserito in astuccio merchandiser. Stoccare a temperatura ambiente al di sotto di 60°C. Tenere lontano dai bambini e da fonti di accensione / fonti di calore.

Peso: 600 gr. cad.



TRONCHETTO SPAZZACAMINO cod. art. 91511

Tronchetto a base di paraffina, segatura di faggio ed altre sostanze. Arderà per circa 90 minuti, emanando fumi che provocano il distacco della fuliggine per azione catalitica dalla canna fumaria. Il prodotto è imbastato, inserito in astuccio merchandiser con modalità d'uso. Stoccare a temperatura ambiente al di sotto di 60°C. Tenere lontano dai bambini e da fonti di accensione / fonti di calore. Peso: 1,3 kg. cad.



ACCENDIFUOCO FIRE UP 72 cod. art. 91512

Cubetti accendi fuoco ecologici, utilizzati per semplificare l'accensione della legna in camini e stufe. Composti da polvere di segatura di legno di pino grezzo e da paraffina solida (60%). Totalmente ecologici, assolutamente inodori. Confezionati in sacchetto multicolore, munito di finestra con rete per evidenziare l'assenza di odore sgradevole e l'aspetto ecologico del prodotto. Ogni confezione contiene 72 cubetti, tempo di combustione: 8/10 minuti. Stoccare a temperatura ambiente al di sotto di 60°C. Tenere lontano dai bambini e da fonti di accensione / fonti di calore.



PULIVETRO FUOCOBELLO cod. art. 91513

Detergente per vetri di camini e stufe. Bottiglia da 750 ml con vaporizzatore a prova di bimbo. Toglie rapidamente la fuliggine dai vetri ceramici di caminetti e stufe. Stoccare a temperatura ambiente in ambienti adeguatamente areati. Tenere lontano dai bambini e da fonti di calore. Mantenere il contenitore ben chiuso.



ACCENDIFUOCO FIAMMIFERONE cod. art. 91515

Accendifuoco di colore bruno dotati di una punta di zolfo, rapida accensione: staccare ed accendere per sfregamento. Adatti per camini, stufe e barbecue. Un cubetto brucia per circa 6 minuti. Confezionati in scatola 4 colori contenente n. 20 cubetti per un peso complessivo di circa 110 g.

NON inquinante, inodore, NON tossico.

Misura articolo: 12 x 7 x 3 cm.

Istruzioni per l'uso: mettere un accendino sul combustibile (legno o carbonella) ed accendere. Attendere che la fiamma diventi vivace prima di aggiungere altro combustibile, facendo attenzione a non soffocarla: si avrà così un'accensione facile e veloce senza l'uso di carta e/o legni sottili.

Avvertenze: il prodotto è facilmente infiammabile. Va tenuto lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini.



ACCENDIFUOCO FIRE UP 28 cod. art. 91517

Cubetti accendi fuoco ecologici, utilizzati per semplificare l'accensione della legna in camini e stufe.

Composti da polvere di segatura di legno di pino grezzo e da paraffina solida (60%). Totalmente ecologici, assolutamente inodori.

Confezionati in busta multicolore, munita di finestra trasparente e contenente 28 cubetti. Tempo di combustione: 8/10 minuti.

Stoccare a temperatura ambiente al di sotto di 60°C. Tenere lontano dai bambini e da fonti di accensione / fonti di calore.

