

Mascherina TY0929 - FFP2 NR D (art. 50246)

Facciale filtrante usa e getta (non riutilizzabile) con forma a cono di colore bianco, per la protezione da polveri e aerosol non altamente volatili dannosi per la salute. Leggera e confortevole con un'ottima adattabilità al viso. Strato di filtraggio in polipropilene. Compatibile con l'utilizzo di altri DPI e garantisce un buon livello di traspirabilità anche in casi estremi di concentrazione molto elevata di polvere (TEST DI INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE). Disponibile in confezioni da 25 pezzi cadauna.

Materiali

Il facciale è realizzato con microfibre filtranti in polipropilene.

Applicazioni

Possono essere utilizzate per lavori nei settori: industria tessile, industria metallurgica, lavorazione del legno, lavorazione della carta, edilizia, lavorazione granaglie, coloranti, lavorazione del tabacco, pulizia, industria farmaceutica. La durata di impiego non può superare un turno di lavoro.

Rischi e livelli di protezione

Il facciale filtrante fornisce una protezione efficace per l'utilizzo in ambienti esposti a polveri di media nocività e aerosol a base solida non altamente volatili, fino a 10 volte il fattore di protezione assegnato APF (concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza alla quale l'operatore si può esporre senza effetti negativi sulla salute). Il tipo di concentrazione delle sostanze pericolose dell'ambiente deve essere conosciuta.

Certificazione: EN 149:2001 + A1:2009.

Classe di protezione: FFP2 NR D.



Limitazioni

- Non utilizzare in ambienti con meno di 19,5% di ossigeno.
- Non utilizzare in ambienti nocivi alla vita.
- Non eccedere il massimo utilizzo stabilito dagli standard dei regolamenti.
- L'errato utilizzo e conservazione del prodotto può nuocere alla salute.
- Non sostituire, modificare, aggiungere o omettere parti del prodotto configurato dal produttore.

Avvertenze:

- L'errato utilizzo del prodotto può ridurre l'efficacia dell'azione di protezione.
- L'adeguata selezione della mascherina è essenziale per proteggere la salute. Prima di utilizzare la mascherina, consultare un igienista industriale o il personale della sicurezza sul lavoro per determinare l'idoneità all'uso previsto.
- La mascherina non fornisce ossigeno e non dev'essere utilizzata in ambienti con meno di 19,5% di ossigeno.
- Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminazioni siano pericolose per la salute.
- Lasciare immediatamente le aree del lavoro e respirare aria fresca in caso di difficoltà respiratoria, o vertigini o altri sintomi di dolore.
- Per evitare fuoriuscite, evitare barbe o altri peli facciali che possano inibire il contatto tra il viso e i bordi della mascherina.
- Non alterare, modificare o abusare della mascherina.
- Utilizzabile solo per un turno singolo. Buttare la mascherina dopo il singolo utilizzo.
- Sostituire immediatamente la mascherina quando risulta difficile respirare o la mascherina è danneggiata, o la mascherina non aderisce bene al viso.
- Tenere le mascherina ancora da utilizzare in una confezione pulita e all'asciutto.
- Non utilizzare in ambienti esplosivi.
- Il materiale degli elastici può causare allergie ad alcuni individui. Rimuovere la mascherina in caso di irritazioni cutanei.
- La validità del prodotto è due anni dalla data di produzione, se conservati della confezione originaria e a temperatura tra -2 °C e +55 °C, e a meno di 75% di umidità.
- Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.
- NON è ammesso alcun lavaggio onde evitare che il DPI perda le caratteristiche di sicurezza.
- Eliminare secondo la legislazione vigente.

